

Produs: AUTUMN GREY

MATERIAL	AUTUMN GREY	ȚARA DE ORIGINE	INDIA
----------	-------------	-----------------	-------

	CARACTERISTICI TEHNICE	STANDARD	CARACTERISTICĂ	UNITATE DE MĂSURĂ	MĂSURĂ
	DENSITATE	EN 1936	DENSITATE	kg / m ³	2610
	POROZITATE	EN 1936	VALOARE DECLARATĂ	%	2,9
	ABSORBȚIE DE APĂ	BS 680 Partea 2	VALOARE DECLARATĂ	%	1,29
	REZISTENȚĂ LA ÎNCĂRCARE	EN 12372	VALOARE DECLARATĂ	N/mm ²	28,2
	REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	EN 1926	VALOARE DECLARATĂ	N/mm ²	245
	REZISTENȚĂ LA ÎNGHEȚ	EN 12 371	168 CICLURI	-	TEST TRECUT
	REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE	EN 14157	VALOARE DECLARATĂ	mm	16,5

SFATURI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

După livrarea la fața locului, plăcile trebuie așezate imediat în interior sau cel puțin acoperite pentru a le proteja de vânt și ploaie. În cazul în care există plăci deteriorate sau sparte, furnizorul trebuie informat înainte de instalare. Aceste plăci ușor deteriorate trebuie utilizate pe cât posibil pentru pereți și pentru tăiere.

Înainte de instalare, instalatorul, clientul și/sau arhitectul trebuie să verifice dacă plăcile (în stare uscată) corespund cu eșantionul. Înainte de instalare, amestecați cu atenție plăcile pentru a obține un aspect armonios al culorilor și nuanțelor.

Important: „Instalarea înseamnă acceptare”: aceasta înseamnă că DUPĂ instalare nu se vor accepta reclamații, cu excepția defectele ascunse.

INSTALARE

La montarea plăcilor trebuie respectate procedurile generale de bună execuție

La realizarea îmbinării între fațadă și plăci, trebuie instalată o îmbinare de dilatare. Asigurați-vă că îmbinarea pardoselii din plăci cu fațada casei este mai joasă decât nivelul stratului de izolare împotriva umezelii din perete. Îmbinările de dilatare peste stratul stabilizat de nisip și mortar sunt indispensabile:

- Expus la soare: terasă mai mare de 36 m² sau cu o lungime mai mare de 6 m
- Neexpusă la soare: terasă mai mare de 36 m² sau cu o lungime mai mare de 10 m

Produs: AUTUMN GREY

Trebuie instalată o pantă pentru a permite scurgerea apei cât mai mult posibil, de regulă 1 sau 2 cm pe metru. Panta trebuie să fie înclinată astfel încât apa să fie îndepărtată de clădire.

Evitați instalarea plăcilor cu rosturi neregulate sau decalate. Lățimea rosturilor este de 6 până la 10 mm (plăci) sau de 10 până la 15 mm (pavele).

Instalarea pe un strat de drenaj din ciment

Pentru o terasă, fundația trebuie să fie așezată sub linia de îngheț, la aproximativ 40 cm sub nivelul podelei.

- O fundație de drenaj din pietriș, bine instalată și îndiguită, de aproximativ 20 până la 30 cm.
- Beton granulat de aproximativ 15 cm. Compoziție: 150 kg ciment pe m² de granule 8/22 sau 10/20
- Strat de nisip stabilizat de aproximativ 5 cm. Compoziție: nisip de râu spălat 0/5 sau 0/7, amestecat cu ciment alb, ușor umed și bine compactat. Proporții: 9 părți nisip la 1 parte ciment.
- Strat de mortar de maximum 3 cm. Plăcile sunt așezate complet în mortar, nu „punctate”. Compoziție: nisip alb 0/2 mm amestecat cu ciment alb. Proporții: 4 părți nisip la 1 parte ciment.
- Plasarea plăcilor (pantă de minim 1,5 %).

Instalarea pe o bază de beton

Evitați această metodă de instalare, deoarece betonul reține apa stagnantă, care poate îngheța în interiorul terasei. În plus, betonul are un coeficient de contracție mai mare, ceea ce, pe termen lung, poate provoca fisuri în plăci. Dacă, totuși, aveți o structură de bază din beton, procedați după cum urmează:

Așezați un covor de drenaj pe beton. Puteți alege între 2 opțiuni pentru a continua:

1. Așezați un strat armat cu o grosime minimă de 5 cm. Lăsați acest strat superior să se usuce complet (minimum 28 de zile).

După aceasta, acoperiți plăcile calibrate cu un adeziv adecvat și așezați-le pe patul armat.

Principalul avantaj al acestei metode este că terasa nu are contact cu betonul de bază și poate astfel să reacționeze la schimbările condițiilor meteorologice.

2. Deasupra covorului de drenaj continuați cu metoda tradițională de instalare: strat stabilizat de nisip, mortar și gresie (vezi mai sus).

ÎNȚREȚINERE

Prima curățare: la aproximativ 1 săptămână după chituirea pardoselii. Această curățare trebuie efectuată o singură dată, cu un produs de curățare adecvat. Important: utilizați întotdeauna un produs fără acid!

Întreținere ulterioară:

Întreținerea ulterioară se efectuează cu un produs adecvat, care nu trebuie să astupe porii pietrei, pentru a asigura permeabilitatea. Pentru suprafețele extrem de murdare și petele persistente, se poate utiliza un produs adecvat fără acid. Dacă pe unele pietre de pavaj apar pete de rugină, puteți utiliza un produs adecvat pentru îndepărtarea ruginii, după ce acestea s-au uscat în mod normal.