




GRATAR GRADINA HARMONY MARE



Setul contine 12 piese

Dimensiuni individuale:

1. 159 x 65 cm	8. 62 x 67 cm
2. 62 x 65 cm	9. 139 x 62 cm
3. 62 x 65 cm	10. 172 x 76 cm
4. 159 x 65 cm	11. Baza:
5. 81 x 85 cm	99 x 50 cm
6. 81 x 85 cm	Partea de sus:
7. 62 x 67 cm	42 x 39 cm
	12. 39 x 39 cm

Dimensiuni totale:

Lungime externa: 163 cm

Lungime interna: 136 cm

Latime externa: 85 cm

Inaltime: 215 cm

Greutate: 1080 Kg

Instructiuni de montare si utilizare

Gratarul va fi montat pe o platforma stabila plana si fixa, iar componentele individuale vor fi prinse intre ele in ordinea prezentata in ghid cu ajutorul unui adeziv special.

Schimbarile mari de temperatura din camera de ardere pot cauza crapaturi in pereti sau deplasarea caramizilor etc. De aceea: nu folosi gratarul mai devreme de 1 zi dupa instalare (in functie de conditiile climaterice). Este de preferat folosirea carbunilor. Daca utilizezi lemne, nu supraincarca locul de ardere si nu consuma mai mult de 3 kg de lemne pe ora. Daca suprafata lui este umeda sau inghetata, nu folosi gratarul, se poate deteriora foarte usor in aceste conditii. La aprinderea focului nu utiliza produse inflamabile, precum alcool sau gazolina.

Nu stinge focul cu apa! Dupa ce ai terminat de utilizat gratarul, asigura-te ca nu mai sunt carbuni aprinsi in spatiul de ardere.

NU UITA DE :



**Adezivul
pentru montaj
weber.set
superflex**



**Recomandam
pentru protectie
impermeabilizantul
LTP MATTSTONE H20**

